

Handleiding

Handzender koppelen | ZF-motor voor afstandsbediening

Stap 1: Controleer of je de juist handzender hebt. Op het grijze stickertje op de achterkant van de handzender moet staan 'Model:DC'. De verbindingsprocedure is hetzelfde voor de ZF-15, de ZF-1 en de wandzender. Heb je een 'model:DD'? Dan kan je alsnog verbinden. Lukt het niet om te verbinden? Probeer nog een keer te verbinden en ga daarna door naar "Modus wijzigen"

Stap 2: Verwijder het achterkapje door deze naar beneden te schuiven.

Stap 3: Plaats de stekker in het stopcontact (*Let op: Je hebt 10 seconden om te koppelen vanaf het moment dat je de motor onder stroom zet*).

Stap 4: Druk twee keer op de p2 toets links van de batterij.

Stap 5: Motor links? Druk op de pijl naar beneden. Motor rechts? Druk op de pijl naar boven.

Samengevat:

Motor links: stroom erop – p2 – p2 – pijl naar beneden (v)

Motor rechts: stroom erop – p2 – p2 – pijl omhoog (^)

Stap 6: Test of de handzender goed verbonden is.



Montage-instructies
Achterkant handzender

Handleiding

Motor afstellen | ZF-motor voor afstandsbediening rolluik

Het maakt niet uit of de motor links of rechts gemonteerd is. De bovenste inbus op de motorkop is altijd voor de onderpositie. De onderste inbus is altijd voor de bovenpositie.

Stap 1: Verwijder de voorkap van het rolluik door de schroefjes uit de kap te draaien.

Stap 2: Onder positie: Stuur het rolluik naar beneden en stop deze op het midden. Draai met de afstelstift de **bovenste** inbus 20 slagen naar links. (tegen de klok in, naar de -). Test of het rolluik naar beneden gaat. Zo ja, zet deze dan direct stil en draai weer 20 slagen tegen de klok in. Herhaal dit totdat het rolluik niet reageert. Als het rolluik niet reageert begin je direct naar rechts te draaien. (met de klok mee, naar de +). Blijf met de klok mee draaien totdat het pantser gesloten is en er geen licht door de lamellen komt. Let op dat je direct stopt met afstellen als de laatste lamel waar licht doorheen komt gesloten is.

Stap 3: Boven positie: Stuur het rolluik naar boven en stop deze op het midden. Draai met de afstelstift de **onderste** inbus 20 slagen naar links. (tegen de klok in, naar de -). Test of het rolluik naar boven gaat. Zo ja, zet deze dan direct stil en draai weer 20 slagen tegen de klok in. Herhaal dit totdat het rolluik niet reageert. Als het rolluik niet reageert begin je direct naar rechts te draaien. (met de klok mee, naar de +) Blijf met de klok mee draaien totdat de bovenkant van de onderlat gelijk staat met de bovenkant van de geleider. Let op dat je direct stopt met afstellen als de bovenkant van de onderlat gelijk staat met de bovenkant van de geleider

Stap 4: Je rolluik is afgesteld en klaar voor gebruik!



Afstelstift* (inbus maat 4)