

Handleiding

Motor afstellen rolluik| ZF-motor voor schakelaar

Het maakt niet uit of de motor links of rechts gemonteerd is. De bovenste inbus op de motorkop is altijd voor de onderpositie. De onderste inbus is altijd voor de bovenpositie.

Stap 1: Verwijder de voorkap van het rolluik door de schroefjes uit de kap te draaien.

Stap 2: Onder positie: Stuur het rolluik naar beneden en stop deze op het midden. Draai met de afstelstift de **bovenste** inbus 20 slagen naar links. (tegen de klok in, naar de -). Test of het rolluik naar beneden gaat. Zo ja, zet deze dan direct stil en draai weer 20 slagen tegen de klok in. Herhaal dit totdat het rolluik niet reageert. Als het rolluik niet reageert hou je de schakelaar op naar beneden en begin je direct naar rechts te draaien. (met de klok mee, naar de +). Blijf met de klok mee draaien totdat het pantser gesloten is en er geen licht door de lamellen komt. Let op dat je direct stopt met afstellen als de laatste lamel waar licht doorheen komt gesloten is.

Stap 3: Boven positie: Stuur het rolluik naar boven en stop deze op het midden. Draai met de afstelstift de **onderste** inbus 20 slagen naar links. (tegen de klok in, naar de -). Test of het rolluik naar boven gaat. Zo ja, zet deze dan direct stil en draai weer 20 slagen tegen de klok in. Herhaal dit totdat het rolluik niet reageert. Als het rolluik niet reageert hou je de schakelaar op naar boven en begin je direct naar rechts te draaien. (met de klok mee, naar de +) Blijf met de klok mee draaien totdat de bovenkant van de onderlat gelijk staat met de bovenkant van de geleider. Let op dat je direct stopt met afstellen als de bovenkant van de onderlat gelijk staat met de bovenkant van de geleider.



Afstelstift*