

HANDLEIDING

SOMFY OXIMO IO

MOTOR RESETTEN: 2-10-2 REGEL

STAP 1: Haal de stekker 2 seconden van het stroom af, vervolgens 10 seconden stroom erop, 2 seconden stroom eraf en als laatst mag je de stekker weer op het stroom zetten.

STAP 2: Druk de knop op de rug van de handzender in totdat het rolluik voor de 2^e keer op en neer gaat.

HANDZENDER KOPPELEN

STAP 1: Houd de pijl naar boven en de pijl naar beneden tegelijkertijd ingedrukt tot de motor reageert.

STAP 2: Test de draairichting. Indien deze verkeerd staat: houd de "MY" knop ingedrukt tot de motor reageert.

STAP 3: Test weer de draairichting. Als deze goed staat: ga verder naar "Eindposities inregelen".

EINDPOSITIES INREGELLEN

STAP 1: Stuur het rolluik naar boven door de pijl naar boven ingedrukt te houden. Laat deze los als de onderlat 15cm onder de kast hangt. Stel vervolgens bij doormiddel van puls beweging (korte klik op de pijl toets) totdat de bovenkant van de onderlat gelijk staat met de bovenkant van de geleiders.

STAP 2: Houd de "MY" toets + "pijl naar beneden" ingedrukt totdat het rolluik door naar beneden draait.

STAP 3: Stop het rolluik handmatig als de onderlat beneden is en stel vervolgens bij doormiddel van puls beweging totdat het rolluik volledig gesloten is.

STAP 4: Houd de "MY" toets + "pijl naar boven" ingedrukt totdat het rolluik door naar boven draait. Stop het rolluik als deze op het midden is en ga naar de laatste stap.

EINDPOSITIES OPSLAAN EN PROGRAMMEERFASE BEËINDIGEN

STAP 1: Houd de "MY" knop ingedrukt totdat de motor reageert.

STAP 2: Druk kort met een pen in de rug van de handzender om de programmeringsfase af te sluiten.

Je rolluik is nu klaar voor gebruik!

