

# HANDLEIDING

## SOMFY SUNILUS

### MOTOR RESETTEN: 3-8-3 REGEL

**STAP 1:** Haal de stekker 3 seconden van het stroom af, vervolgens 8 seconden stroom erop, 3 seconden stroom eraf en als laatst mag je de stekker weer op het stroom doen.

**STAP 2:** Druk de knop op de rug van de handzender in totdat het screen voor de 2<sup>e</sup> keer op en neer gaat.

### HANDZENDER KOPPELEN

**STAP 1:** Houd de pijl naar boven en de pijl naar beneden tegelijkertijd ingedrukt tot de motor reageert.

**STAP 2:** Test de draairichting. Indien deze verkeerd staat: houd de "MY" knop ingedrukt tot de motor reageert.

**STAP 3:** Test wederom de draairichting. Indien deze goed staat: ga verder naar "Eindposities inregelen".

### EINDPOSITIES INREGELLEN

**STAP 1:** Begeleid het screen naar boven door de pijl naar boven ingedrukt te houden. Laat deze los als de onderlat 15cm onder de kast hangt. Stel vervolgens bij doormiddel van puls beweging (korte klik op de pijl toets) totdat de bovenkant van de onderlat gelijk staat met de bovenkant van de geleiders.

**STAP 2:** Houd de "MY" toets + "pijl naar beneden" ingedrukt totdat het screen door naar beneden draait.

**STAP 3:** Stop het screen handmatig als de onderlat beneden is en stel vervolgens bij doormiddel van puls beweging totdat het screen 2cm boven de onderkant van de geleiders hangt.

**STAP 4:** Houd de "MY" toets + "pijl naar boven" ingedrukt totdat het screen door naar boven draait. Stop het screen als deze op het midden is en ga naar de laatste stap.

### EINDPOSITIES OPSLAAN EN PROGRAMMEERFASE BEËINDIGEN

**STAP 1:** Houd de "MY" knop ingedrukt totdat de motor reageert

**STAP 2:** Druk kort met een pen in de rug van de handzender om de programmeringsfase af te sluiten.

Je screen is nu klaar voor gebruik!

