

Handleiding

Handzender koppelen | ZF-motor voor afstandsbediening

Stap 1: Controleer of je de juist handzender hebt. Op het grijze stickertje op de achterkant van de handzender moet staan 'Model:DD'. De verbindingsprocedure is hetzelfde voor de Degalux 15-kanaals zender, de Degalux 1-kanaals zender en de wandzender.

Stap 2: Verwijder het achterkapje door deze naar beneden te schuiven.

Stap 3: Plaats de stekker in het stopcontact (*Let op: Je hebt 10 seconden om te koppelen vanaf het moment dat je de motor onder stroom zet*).

Volg stap 4 t/m 6 wanneer je bestelling vóór 24-05-25 is geleverd & stap 4B t/m 5B als je order na 24-05-25 is geleverd.

Stap 4: Druk twee keer op de p2 toets links van de batterij.

Stap 5: Motor links? Druk op de pijl naar beneden. Motor rechts? Druk op de pijl naar boven.

Stap 4B: Houd de stoptoets (-) ingedrukt totdat je reactie krijgt van de motor.

Stap 5B: Indien je draairichting verkeerd staat houd je de pijl naar boven (^) en onder (v) gelijktijdig ingedrukt totdat je reactie krijgt van de motor.

Stap 6: Test of de handzender goed verbonden is.



Achterkant handzender*

Handleiding

Motor afstellen | ZF-motor voor afstandsbediening – (rits)screen

Het maakt niet uit of de motor links of rechts gemonteerd is. De bovenste inbus op de motorkop is altijd voor de onderpositie. De onderste inbus is altijd voor de bovenpositie.

Stap 1: Verwijder de voorkap van het screen door de schroefjes uit de kap te draaien.

Stap 2: Onder positie: Stuur het screen naar beneden en stop deze op het midden. Draai met de afstelstift de **bovenste** inbus 20 slagen naar links. (tegen de klok in, naar de -). Test of het screen naar beneden gaat. Zo ja, zet deze dan direct stil en draai weer 20 slagen tegen de klok in. Herhaal dit totdat het screen niet reageert. Als het screen niet reageert begin je direct naar rechts te draaien (met de klok mee, naar de +). Blijf met de klok mee draaien totdat het screen op de juiste onderpositie staat. Dit is 1.5-2cm boven de onderkant van de geleider omdat het doek nog uit moet hangen. Let op dat je direct stopt met afstellen als de onderlat op de juiste onderpositie staat.

Stap 3: Boven positie: Stuur het screen naar boven en stop deze op het midden. Draai met de afstelstift de **onderste** inbus 20 slagen naar links. (tegen de klok in, naar de -). Test of het screen naar boven gaat. Zo ja, zet deze dan direct stil en draai weer 20 slagen tegen de klok in. Herhaal dit totdat het screen niet reageert. Als het screen niet reageert begin je direct naar rechts te draaien (met de klok mee, naar de +). Blijf met de klok mee draaien totdat de bovenkant van de onderlat gelijk staat met de bovenkant van de geleider. Let op dat je direct stopt met afstellen als de bovenkant van de onderlat gelijk staat met de bovenkant van de geleider

Stap 4: Je screen is afgesteld en klaar voor gebruik!



Afstelstift* (inbus maat 4)