

HANDLEIDING

SOLAR MOTOR | KOPPELEN EN AFSTELLEN SCREEN

STAP 1: Controleer of je de juist handzender hebt. Op het grijze stickertje op de achterkant van de handzender moet staan 'model:DD'. De verbindingprocedure is hetzelfde voor de ZF-15, de ZF-1 en de wandzender.

STAP 2: Verwijder de voorkap van het screen door de schroefjes uit de kap te draaien.

STAP 3: Houd de knop op de motor ingedrukt totdat het screen reageert met 1x een op-en-neer beweging. Laat de knoppen direct los als het screen reageert. Houd na de langgerekte pieptoon de stopstoets (-) ingedrukt totdat de motor reageert met 2x een op-en-neer beweging. Laat de knoppen direct los als het screen reageert. De handzender is nu gekoppeld.

Reageert de motor niet op het ingedrukt houden van de stopstoets? Probeer nog een keer te verbinden en ga daarna door naar "Modus wijzigen" (pag. 2)

DRAAIRICHTING WIJZIGEN

STAP 4: Wanneer je voor het eerst de zender met de motor koppelt zal de draairichting verkeerd om staan. Houd de pijl naar boven (^) en de pijl naar onder (v) exact tegelijkertijd ingedrukt totdat de motor reageert. Laat de knoppen direct los zodra de motor reageert.

Reageert de motor na 2 keer proberen niet op de combinatie van de pijl naar boven en onder toets? Probeer het nog een keer en ga daarna door naar "Solar motor | Locked / unlocked 2" (Pag. 3)

EINDPOSITIES INSTELLEN

STAP 5: Boven positie: Stel het screen per puls af zodat de bovenkant van de onderlat gelijk is met de bovenkant van de geleiders.

STAP 6: Houd de stopstoets (-) en de pijl naar boven (^) tegelijkertijd ingedrukt totdat het screen reageert met 2x een op-en-neer beweging. Laat de knoppen direct los als het screen reageert.

STAP 7: Onder positie: Stuur het screen naar beneden door de pijl naar beneden (v) ingedrukt te houden totdat het screen doordraait. Het screen zal eerst 1 cm zakken en na 5 seconden doordraaien naar beneden. Je kan de pijl naar beneden los laten. Stop het screen 10cm voordat deze beneden is door de stopstoets (-) in te drukken. Ga nu verder per puls bediening totdat de onderlat 1.5-2cm boven de onderkant van de geleiders hangt. Dit is belangrijk omdat het doek nog uit moet hangen.

STAP 8: Houd de stopstoets (-) en de pijl naar beneden (v) tegelijkertijd ingedrukt totdat de motor reageert met 2x een op-en-neer beweging. Laat de knoppen direct los als het screen reageert.

STAP 9: Test het screen de pijl naar boven (^) kort in te drukken. Als het screen direct door naar boven draait zijn de eindposities succesvol ingesteld. De programmering is afgerond, klaar voor gebruik!

HANDLEIDING

MODUS WIJZIGEN

Heb je de stappen voor het koppelen van de handzender exact volgens de instructievideo's gevolgd en wil het koppelen nog steeds niet lukken? Geen paniek! Een handzender kan in de verkeerde modus staan. Hieronder volgen de stappen voor het veranderen van de modus:

STAP 1: Verwijder het achterkapje door deze naar beneden te schuiven.

STAP 2: Haal de batterij uit de handzender.

STAP 3: Druk op de p2 toets links van de batterij en houd deze ingedrukt.

STAP 4: Plaats de batterij terug in de handzender (Let op: de p2 toets dient ingedrukt te worden gehouden terwijl je deze handeling uitvoert).

STAP 5: Zit de batterij goed? Laat de p2 toets dan binnen 1 seconde na het terug plaatsen los.

STAP 6: Koppel de handzender met de motor. Lukt dit niet? Herhaal dan bovenstaande stappen.



HANDLEIDING

SOLAR MOTOR | LOCKED / UNLOCKED

Mijn handzender is gekoppeld maar ik krijg de draairichting/begin- en eindposities niet bevestigd, wat nu?

De handzender heeft een locked en unlocked functie. Reageert jouw handzender niet op het veranderen van de draairichting of het bevestigen van de eindposities? Dan is jouw handzender gelocked.

Hieronder volgen een aantal stappen om je handzender van locked naar unlocked te zetten.

Kies de handleiding voor de handzender die voor jou van toepassing is.

ZF-1 KANAALS HANDZENDER

STAP 1: Houd de stopptoets (-) op de handzender ingedrukt totdat het blauwe, knipperende licht, constant blijft branden (dit kan ~16 seconden duren).

STAP 2: Laat de stopptoets (-) los en druk direct eenmaal kort op de p2 toets links van de batterij achter op de handzender. Draai de handzender vervolgens direct om.

STAP 3: Knippert de blauwe led (9x) snel achter elkaar? Je handzender is nu unlocked. Je kan de draairichting aanpassen en de eindposities bevestigen.

STAP 4: Knippert de blauwe led 2x langzaam? Je handzender is helaas nog gelocked. Herhaal de bovenstaande stappen tot de handzender unlocked is.

ZF-15 KANAALS HANDZENDER

STAP 1: Houd de stopptoets (-) ingedrukt tot dat er een L of U op het display verschijnt.

STAP 2: Zie je een 'U' op het scherm? Laat dan de stopptoets los en druk dan eenmaal op de p2 toets achter op de handzender om Unlocked te bevestigen.

STAP 3: Zie je een 'L' op het scherm? Dan staat de handzender al in Unlocked en kan je de stopptoets los laten. Je kan de draairichting en eindposities aanpassen.

HANDLEIDING

SOLAR MOTOR | FUNCTIES

- 1. MOTOR KOPPELEN:** Houd de knop op de motor ingedrukt totdat het screen **één** keer op en neer heeft bewogen.
- 2. ZENDER UITSCHAKELEN:** Houd de knop op de motor ingedrukt totdat het screen **twee** keer op en neer heeft bewogen (Druk éénmaal op de knop op de motor om de zender weer te activeren).
- 3. DRAAIRICHTING WIJZIGEN:** Houd de knop op de motor ingedrukt totdat het screen **drie** keer op en neer heeft bewogen.
- 4. MOTOR RESETTEN:** Houd de knop op de motor ingedrukt totdat het screen **vier** keer op en neer heeft bewogen.