

# Meetinstructies ritsscreen

Ritsscreen voor deuren



**1. Let op:** de afmetingen die je invoert in de configurator zijn de totale breedte en de totale hoogte inclusief kast en geleiders.

## 2. Vrije ruimte

Waar je het ritsscreen ook plaatst, zit er geen deurklink of ventilatierooster etc. in de weg? Hiernaast is het belangrijk dat de kast geen openslaande deuren blokkeert.

## 3. Meetinstructie hoogte

### Op de muur

Geef de exacte maat door zoals op de afbeelding + de kast (85mm, 95mm of 120mm)

### Tussen de muur

Geef de exacte maat door zoals in de afbeelding – 5mm

### Op het kozijn

Geef de exacte maat door zoals in de afbeelding – 5mm

## 4. Meetinstructie breedtemaat

### Op de muur


De breedtemaat is de breedst gemeten sparingsmaat tussen de stenen + 65mm. Deze 65mm moet je zelf bij de breedte optellen.

### Tussen de muur

De breedtemaat is de smalst gemeten sparingsmaat tussen de stenen – 2mm. Deze 2mm moet je zelf van de breedte aftrekken.

### Op het kozijn

De breedtemaat is de smalst gemeten maat van het kozijn – 5mm. Deze 5mm moet je zelf van de breedte aftrekken.



**1. Let op:** de afmetingen die je invoert in de configurator zijn de totale breedte en de totale hoogte inclusief kast en geleiders.

## 2. Vrije ruimte

Waar je het ritsscreen ook plaatst, zit er geen deurklink of ventilatierooster etc. in de weg? Hiernaast is het belangrijk dat de kast geen openslaande deuren blokkeert.

## 3. Meetinstructie hoogte

### Op de muur

Geef de exacte maat door zoals op de afbeelding + de kast (85mm, 95mm of 120mm)

### Tussen de muur

Geef de exacte maat door zoals in de afbeelding – 5mm

### Op het kozijn

Geef de exacte maat door zoals in de afbeelding – 5mm

## 4. Meetinstructie breedtemaat

### Op de muur

De breedte maat is de breedst gemeten sparingsmaat tussen de stenen + 65mm. Deze 65mm moet je zelf bij de breedte optellen.

### Tussen de muur

De breedte maat is de smalst gemeten sparingsmaat tussen de stenen – 2mm. Deze 2mm moet je zelf van de breedte aftrekken.

### Op het kozijn

De breedte maat is de smalst gemeten maat van het kozijn – 5mm. Deze 5mm moet je zelf van de breedte aftrekken.

## Kast 85mm

Hoogte	Breedte	
	Min. 1000	Max. 3400
Min. 1000	✓	✓
Max. 2000	✓	✓

## Kast 95mm

Hoogte	Breedte					
	1000	2600	2800	3000	3200	3400
1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2600	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2800	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3200	✓	✓	✓	✗	✗	✗
3400	✓	✓	✗	✗	✗	✗

## Kast 120mm

Hoogte	Breedte							
	750	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3400	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
3600	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
3800	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
4000	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗



# Meetinstructies<sup>o</sup>

Ritsscreen