

**1. Let op:** de afmetingen die je invoert in de configurator zijn de totale breedte en de totale hoogte inclusief kast en geleiders.

## **2. Vrije ruimte**

Waar u het rolluik ook plaats, zit er geen deurklink of ventilatierooster etc. in de weg?

## **3. Meetinstructie hoogte**

Voor de hoogtmaat geeft u de exacte maat door zoals in de afbeelding + de afmeting van de kast in millimeters. 137mm, 150mm, 165mm, 180mm of 205mm.

## **4. Meetinstructie breedtmaat**

### ***Op de muur***


De breedte maat is de breedst gemeten sparingsmaat tussen de stenen + 110 mm. Deze 110mm moet je zelf bij de breedte optellen.

### ***Tussen de muur***

De breedte maat is de smalst gemeten sparingsmaat tussen de stenen – 2mm. Deze 2mm moet je zelf van de breedte aftrekken.

### ***Op het kozijn***

De breedte maat is de smalst gemeten maat van het kozijn – 5mm. Deze 5mm moet je zelf van de breedte aftrekken.



**1. Let op:** de afmetingen die je invoert in de configurator zijn de totale breedte en de totale hoogte inclusief kast en geleiders.

## 2. Vrije ruimte

Waar u het rolluik ook plaats, zit er geen deurklink of ventilatierooster etc. in de weg?

## 3. Meetinstructie hoogte

Voor de hoogtemaat geeft u de exacte maat door zoals in de afbeelding + de afmeting van de kast in millimeters. 137mm, 150mm, 165mm, 180mm of 205mm.

## 4. Meetinstructie breedtemaat

### *Op de muur*

De breedte maat is de breedst gemeten sparingsmaat tussen de stenen + 110 mm. Deze 110mm moet je zelf bij de breedte optellen.

### *Tussen de muur*

De breedte maat is de smalst gemeten sparingsmaat tussen de stenen – 2mm. Deze 2mm moet je zelf van de breedte aftrekken.

### *Op het kozijn*

De breedte maat is de smalst gemeten maat van het kozijn – 5mm. Deze 5mm moet je zelf van de breedte aftrekken.

## ST-40 ALU

Hoogte	Breedte						
	1000	2000	2200	2400	2600	2800	3000
2600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3200	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
3400	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
3600	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

## ST-40 ALU Plus

Hoogte	Breedte							
	1000	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800
2200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
2600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
2800	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
3000	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
3200	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
3400	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗



# Meetinstructies<sup>o</sup>

## Rolluik