

# HANDLEIDING

## SOMFY RS100 | MOTOR KOPPELEN

**STAP 1:** Sluit de motor aan op het stroom.

**STAP 2:** Houd de pijl naar boven (^) en de pijl naar beneden (v) tegelijkertijd ingedrukt totdat de motor reageert. De handzender is nu aangemeld.

**STAP 3:** Druk één keer kort op de "prog." toets achter op de handzender. De programmeringsfase is nu afgesloten.

**STAP 4: Automatische draairichting bepalen:** Klik één keer op de pijl naar boven (^). Het rolluik zal nu naar beneden lopen. Klik weer op de pijl naar boven (^) wanneer het rolluik beneden is. Het rolluik zal nu naar boven lopen. De draairichting is nu automatisch aangepast. Gaat het rolluik nog niet naar boven met de pijl naar beneden? Stuur het rolluik dan met de pijl naar beneden naar boven en geef iets weerstand. Hierdoor zal de motor herkennen dat het rolluik nu omhoog gaat en de draairichting wijzigen.

**STAP 5: Automatische boven- & onderpositie bepalen:** Om de eindposities in te stellen moet je het rolluik een aantal keer op een neer te laten bewegen zodat de motor zelf de eindposities kan instellen. Zodra je het rolluik naar beneden of boven laat lopen zal deze relatief "hard" stoppen. Na een aantal keer op en neer zal het rolluik de posities herkennen en de soft open en soft close activeren. Zodra het rolluik zowel onder als boven langzaam de eindposities bereikt is het rolluik klaar voor gebruik.

