

HANDLEIDING

SOMFY RS100 | MOTOR KOPPELEN

STAP 1: Verbind de kabels van de motor met de accu en het zonnepaneel. Let op: nadat je de accu op de motor hebt aangesloten, heb je 15 seconden om verbinding te maken met de motor.

STAP 2: Houd de pijl omhoog (^) en de pijl omlaag (v) tegelijkertijd ingedrukt totdat de motor reageert. De handzender is nu aangemeld.

STAP 3: Houd opnieuw de pijl omhoog (^) en de pijl omlaag (v) tegelijkertijd ingedrukt totdat de motor reageert. De motor kan nu worden ingesteld.

STAP 4: Laat het screen naar de gewenste onderpositie zakken. Zodra het screen op de gewenste positie is, sla je deze op door de MY-toets ingedrukt te houden totdat het screen weer reageert.

Let op: de draairichting kan op dit moment nog omgekeerd zijn, maar dit hoeft nu nog niet aangepast te worden. Als de draairichting verkeerd is, kun je de motor alsnog naar de gewenste onderpositie sturen met de pijl omhoog (^). Wanneer de installatie voltooid is, corrigeert de motor dit automatisch.

STAP 5: Laat vervolgens het screen volledig omhooggaan, zo ver mogelijk. Door de obstakeldetectie in de motor hoeft je de motor niet vroegtijdig te stoppen. Wanneer het screen volledig gesloten is, sla je ook deze positie op door de MY-toets ingedrukt te houden totdat het screen reageert.

STAP 6: Sla alle ingestelde posities op door kort op de Prog-toets achter op de afstandsbediening te drukken.

De motor is nu afgesteld en de instellingen zijn opgeslagen. Indien de draairichting nog niet correct is, zal deze automatisch worden aangepast na enkele keren op- en neergaan.



