

HANDLEIDING

MOTOR AFSTELLEN ROLLUIK | SOMFY MOTOR VOOR SCHAKELAAR

STAP 1: Verwijder de voorkap van het rolluik door de schroefjes uit de kap te draaien.

STAP 2: Onderpositie afstellen: Druk de bovenste knop op de motorkop in en laat het rolluik naar beneden lopen totdat je de gewenste onder positie hebt bereikt (de onderlat raakt de vensterbank en alle gaatjes tussen de lamellen zijn dicht).

STAP 3: Heeft het rolluik de gewenste positie bereikt? Druk de bovenste knop in zodat deze weer naar buiten springt. Deze onderpositie is nu opgeslagen.

STAP 4: Bovenpositie afstellen: Druk de onderste knop op de motorkop in en laat het rolluik naar boven lopen totdat je de gewenste positie hebt bereikt. Zorg ervoor dat de bovenkant van de onderlat gelijk staat met de bovenkant van de geleider.

STAP 5: Heeft het rolluik de gewenste positie bereikt? Druk de onderste knop in zodat die weer naar buiten springt. De bovenpositie is nu opgeslagen.

Je rolluik is klaar voor gebruik!

